



Montage handleiding Split Rollo

- 1 bevestigingsclip
- 2 montageprofiel
- 3 deksel op montageprofiel
- 4 wandcassette
- 5 plafondcassette

1. Verwijder de rollo's uit het systeem.
Door het tandwiel aan het uiteinde van de linker rollo te draaien, schiet de pin naar binnen en kunnen de rollo's uit het systeem genomen worden.
2. Verwijder de deksels die om het montageprofiel zijn geklemd.
3. Plaats de bevestigingsclips  aan de wand cq in het plafond zoals aangegeven op het montageprofiel.
Let op: De clips aan de beide uiteinden dienen op een afstand van 2 tot 5 cm van de steun geplaatst te worden.
Let op: Plaats, indien nodig, bij de steunen voor het kettinghuis 2 clips naast elkaar.
Let op: Zorg dat de lip van de bevestigingsclips bij wandmontage aan de voorkant zit.
Zorg dat de lip van de bevestigingsclips bij plafondbmontage aan de voorkant zit.
4. Klik het montageprofiel op de bevestigingsclips.
Let op: De zijde met de sticker LEFT dient links en de zijde met de sticker RIGHT dient rechts te hangen.
Let op: Bij Plafondcassette D 350 dient de kant met de sticker Front aan de voorzijde te worden geplaatst.
5. Controleer of het systeem juist geplaatst is.
6. Klik de deksels op het montageprofiel.
Let op: De deksel met de sticker LEFT dient links en de deksel met de sticker RIGHT dient rechts geplaatst te worden.
Let op: De lange lip van de deksels aan de zichtzijde plaatsen.
Let op: De deksels van links naar rechts en van onder naar boven stevig aandrukken.
7. Hang de rollo in het systeem.
8. Verwijder eventuele zichtbare stickers.


Montageanleitung Split Rollo

- 1 Befestigungsklemme
- 2 Montageprofil
- 3 Deckel auf Montageprofil
- 4 Wandcassette
- 5 Deckencassette

1. Entfernen Sie die Rollos aus dem System.
Indem Sie das Zahnrad am Ende des linken Rollos drehen, springt der Stift nach innen und können die Rollos aus dem System genommen werden.
2. Entfernen Sie die Deckel, die um das Montageprofil geklemmt sind.
3. Befestigen Sie die Befestigungsklemmen  an der Wand, bzw. an der Decke wie auf dem Montageprofil angegeben wird.
Achtung: Die Klemmen an beiden Enden müssen etwa 2 bis 5 cm von der Stütze entfernt befestigt werden.
Achtung: Befestigen Sie, falls nötig, an den Stützen für den Kettenkasten 2 Klemmen nebeneinander.
Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sich die Befestigungslippe der Befestigungsklemmen bei Wandmontage an der Unterseite befindet.
Sorgen Sie dafür, dass sich die Befestigungslippe der Befestigungsklemmen bei Deckenmontage an der Vorderseite befindet.
4. Klicken Sie das Montageprofil auf die Befestigungsklemmen.
Achtung: Die Seite mit dem Aufkleber LEFT muss links und die Seite mit dem Aufkleber RIGHT muss rechts hängen.
Achtung: Bei Deckencassette D 350 muss die Seite mit dem Aufkleber FRONT an der Vorderseite befestigt werden.
5. Kontrollieren Sie, ob das System richtig angebracht worden ist.
6. Klicken Sie die Deckel auf das Montageprofil.
Achtung: Der Deckel mit dem Aufkleber LEFT muss links und der Deckel mit dem Aufkleber RIGHT muss rechts befestigt werden.
Achtung: Die lange Befestigungslippe der Deckel an der Sichtseite befestigen.
Achtung: Die Deckel von links nach rechts und von unten nach oben fest andrücken.
7. Hängen Sie das Rollo in das System.
8. Entfernen Sie eventuell sichtbare Aufkleber.


Mode d'emploi montage Split Rollo

- 1 clip de fixation
- 2 profil de montage
- 3 couvercle sur le profilé de montage
- 4 cassette murale
- 5 cassette au plafond

1. Retirez les rouleaux du dispositif.
En tournant la roue dentée située à l'extrémité du rouleau gauche, la tige se déplace vers l'intérieur et le rouleau peut être retiré du dispositif.
2. Retirez les couvercles fixés sur le profil de montage.
3. Placez les clips de fixation  sur le mur ou au plafond comme indiqué sur le profil de montage.
Attention: Les clips situés aux deux extrémités doivent être placés à une distance de 2 à 5 cm du support.
Attention: Si nécessaire, placez 2 clips l'un à côté de l'autre auprès du support du boîtier contenant la chaînette.
Attention: Veillez à ce que la languette des clips de fixation soit placée sur la face inférieure lors du montage sur le mur.
Veillez à ce que la languette des clips de fixation soit placée sur le côté avant lors du montage au plafond.
4. Cliquez le profil de montage sur les clips de fixation.
Attention: Le côté avec l'autocollant LEFT doit être accroché à gauche et le côté avec l'autocollant RIGHT doit être accroché à droite.
Attention: Pour la cassette de plafond D 350, la face avec le l'autocollant FRONT doit être placée à l'avant.
5. Contrôlez si le dispositif est placé correctement.
6. Cliquez les couvercles sur le profilé de montage.
Attention: Le couvercle avec l'autocollant LEFT doit être accroché à gauche et le couvercle avec l'autocollant RIGHT doit être accroché à droite.
Attention: Placez la longue languette des couvercles sur le côté visible.
Attention: Appuyez fermement sur le couvercle en poussant de gauche à droite et du bas vers le haut.
7. Accrochez les rouleaux dans le dispositif.
8. Retirez tout éventuel autocollant visible.

Mounting instructions Split Rollo

- 1 mounting clip
- 2 mounting profile
- 3 cover of mounting profile
- 4 wall cassette
- 5 ceiling cassette

1. Remove the rollo from the system.
Turn the cog wheel at the end of the rollo. This will cause the pin to shoot back. The rollo can then be removed from the system.
2. Remove the covers that are clipped to the mounting profile.
3. Place the mounting clips  on the wall or on the ceiling as indicated on the mounting profile.
Please note: The clips at both ends need to be placed at a distance of 2 to 5 cm from the support.
Please note: If necessary, place 2 clips next to one another next to the support for the chain case.
Please note: When mounting on the wall make sure that the lip of the mounting clips is at the bottom.
When mounting on the ceiling make sure that the lip of the mounting clips is at the front.
4. Click the mounting profile onto the mounting clips.
Please note: The edge marked with the sticker LEFT needs to hang on the left and the edge marked with the sticker RIGHT needs to hang on the right.
Please note: When installing Ceiling Cassette D 350 the edge marked with the FRONT sticker needs to be at the front.
5. Check that the system has been correctly positioned.
6. Click the covers onto the mounting profile.
Please note: The cover marked with the sticker LEFT needs to be placed on the left and the cover marked with the sticker RIGHT needs to be placed on the right.
Please note: The long lip of the covers needs to be on the visible side.
Please note: Press the covers firmly from left to right and from bottom to top until it clicks into place.
7. Place the rollo in the system.
8. Remove any visible stickers.

