


## Montage handleiding

### 1 bevestigingsclip 2 plafondcassette single

1. Verwijder de rollo uit het systeem.  
Door het tandwiel aan het uiteinde van de rollo te draaien, schiet de pin naar binnen en kan de rollo uit het systeem genomen worden.
2. Plaats de bevestigingsclips  in het plafond.  
**Let op:** De clips aan de beide uiteinden dienen op een afstand van 4 tot 6 cm van de steun geplaatst te worden.  
**Let op:** Plaats, indien nodig, bij de steun voor het kettinghuis 2 clips naast elkaar.  
**Let op:** Schroef de clips niet geheel vast, maar laat enige ruimte ( $\pm 5$  mm) tussen plafond en bevestigingsclip.
3. Hang de plafondcassette in de bevestigingsclips door deze een kwart slag te draaien.  
**Let op:** De kant met de sticker FRONT dient aan de voorzijde te worden geplaatst.
4. Controleer of het systeem juist geplaatst is.
5. Schroef de bevestigingsclips stevig vast.
6. Controleer of het systeem juist geplaatst is.
7. Hang de rollo in het systeem.
8. Verwijder eventuele zichtbare stickers.


## Montageanleitung

### 1 Befestigungsklemme 2 Deckencassette Single

1. Entfernen Sie das Rollo aus dem System.  
Indem Sie das Zahnrad am Ende des Rollos drehen, springt der Stift nach innen und kann das Rollo aus dem System genommen werden.
2. Befestigen Sie die Befestigungs-  klemmen an der Decke.  
**Achtung:** Die Klemmen an den beiden Enden müssen etwa 4 bis 6 cm von der Stütze entfernt befestigt werden.  
**Achtung:** Befestigen Sie, falls nötig, an der Stütze für den Kettenkasten 2 Klemmen nebeneinander.  
**Achtung:** Schrauben Sie die Klemmen nicht ganz fest, sondern lassen Sie etwas Platz ( $\pm 5$  mm) zwischen Decke und Befestigungsklemme.
3. Hängen Sie die Deckencassette in die Befestigungsklemmen, indem Sie diese eine Vierteldrehung drehen.  
**Achtung:** Die Seite mit dem Aufkleber FRONT muss an der Vorderseite befestigt werden.
4. Kontrollieren Sie, ob das System richtig angebracht worden ist.
5. Schrauben Sie die Befestigungsklemmen gut fest.
6. Kontrollieren Sie, ob das System richtig angebracht worden ist.
7. Hängen Sie das Rollo in das System.
8. Entfernen Sie eventuell sichtbare Aufkleber.


## Mode d'emploi montage

### 1 clip de fixation 2 cassette au plafond single

1. Retirez le rouleau du dispositif.  
En tournant la roue dentée située à l'extrémité du rouleau, la tige se déplace vers l'intérieur et le rouleau peut être retiré du dispositif.
2. Placez les clips de fixation  au plafond.  
**Attention:** Les clips situés aux deux extrémités doivent être placés à une distance de 4 à 6 cm du support.  
**Attention:** Si nécessaire, placez 2 clips l'un à côté de l'autre près du support du boîtier contenant la chaînette.  
**Attention:** Ne vissez pas les clips fermement, mais laissez un espace ( $\pm 5$  mm) entre le plafond et le clip de fixation.
3. Accrochez la cassette du plafond dans les clips de fixation en les faisant tourner d'un quart de tour.  
**Attention:** Il faut placer le côté contenant l'autocollant FRONT sur la face avant.
4. Contrôlez si le dispositif est placé correctement.
5. Vissez fermement les clips de fixation.
6. Contrôlez si le dispositif est placé correctement.
7. Accrochez le rouleau dans le dispositif.
8. Retirez tout éventuel autocollant visible.

## Mounting instructions

### 1 mounting clip 2 ceiling cassette single

1. Remove the rollo from the system.  
Turn the cog wheel at the end of the rollo. This will cause the pin to shoot back. The rollo can then be removed from the system.
2. Place the mounting clips  on the ceiling.  
**Please note:** The clips at both ends need to be placed at a distance of 4 to 6 cm from the support.  
**Please note:** If necessary, place 2 clips next to one another next to the support for the chain case.  
**Please note:** When tightening the screws in the mounting clips leave  $\pm 5$  mm between the ceiling and the mounting clip.
3. Hang the ceiling cassette from the mounting clips by turning them a quarter turn.  
**Please note:** The edge marked with the sticker FRONT needs to be at the front.
4. Check that the system has been correctly positioned.
5. Tighten the screws in the mounting clips.
6. Check that the system has been correctly positioned.
7. Place the rollo in the system.
8. Remove any visible stickers.

